



## SPÉCIFICATIONS

<b>Essence :</b>	Chêne
<b>Produit :</b>	Geometrik Haussmann Huilé UV 45°
<b>Épaisseur :</b>	14 mm
<b>Largeur :</b>	90 mm
<b>Longueur :</b>	480/570 mm
<b>Parement de bois noble :</b>	3 mm / Chêne
<b>Support :</b>	Latté 3 plis, Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé pla-cage bois.
<b>Colis :</b>	0.518 m <sup>2</sup>
<b>Type :</b>	Contrecollé monolame
<b>Couleur :</b>	Naturel
<b>Texture :</b>	Brossé
<b>Finition :</b>	Huilé UV Ultra mat
<b>Choix :</b>	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Système d'assemblage :</b>	R&L
<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Pose collée (DTU 51.2)
<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Densité :</b>	545 kg/m <sup>3</sup>
<b>Niveau d'humidité :</b>	8 - 11%
<b>Émission COV :</b>	A+
<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :</b>	Dfl-s1
<b>Émission de formaldéhyde :</b>	E1
<b>Résistance thermique :</b>	0,086 m <sup>2</sup> °k/W
<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne

	CONTRECOLLÉ
	FINITION HUILÉE
	CHANFREIN
	R&L POSE COLLÉE
	SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT SI COLLÉE

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

1

### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ.

2

### Entretien régulier :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillière ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

### Rénovation :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ.

